




図形数量拾い出し機能

eE-CADで作成した図形のそれぞれの数量を拾い出す機能です。



図形ごとに拾える数値は異なります。
選択している図形の情報が自動で表示されます。



数量の拾い出し方法

拾い出したい図形を選択します

例・ユニットレイヤー：
アプローチ（床材）の数量拾い出し

拾い出したい図形（この場合はアプローチになります）をクリックします（図）

数量がナビゲータに表示されます


用紙の下部のナビゲータ（図）ナビゲータ拡大図にアプローチ（床材）に対応した数量が表示されます。



床をクリックしたときに表記されるのは（図）の項目になります。
平面積と表面積の数値が異なるケースがあります
例.スロープ
レベル一括変換等で傾斜を付けたとき平面図上、見た目は変わりませんが実際上（3D上）の表面積が異なる為です。（図）

図形数量拾い出し機能（図面上での活用方法）

ナビゲーションで表示した数量を注釈表にペーストできます。




地物をクリックします

地物（床材）をクリックしてナビゲータに数量を表示させます（図）



項目をクリック

数量項目をクリックすると"clip"と表示されます（コピーできた状態です）（図）




注釈編集画面でペースト

注釈レイヤーに移り、注釈編集画面に数量をペースト（Ctrl+V又は右クリックでメニュー画面を表示させ貼り付けを選択）して、地物の平面積を表示させます（図）



見た目にはわかりませんが、項目をクリックすると数量がコピーされますので、そのままペーストすればOK



注釈を確認

図 のように表示されます