



穴が開いているウッドデッキの作成方法

ウッドデッキツールで作成してみましょう。




レイヤは「補助線」

① 補助線のレイヤでウッドデッキの形を補助線で仕切ります。




ウッドデッキに穴を開けたい時は、補助線を一本横または縦に配置しておかないと穴を開けることができません。




レイヤは「ユニット」

② レイヤをユニットにし、画面下の「ウッドデッキ」を選択して、デッキ形状をドラッグで配置します。




ドラッグした位置でウッドデッキの目の方向が変わります。マウスを合わせた辺に対して、垂直にデッキ板が配置されます。



③ フェンスを配置したい部分にドラッグで配置します。

 フェンスを削除したい場合は、再度フェンスをフェンスの上にドラッグすると削除されます。




④ 配置したウッドデッキの上でWクリックします。

⑤ デッキの高さをH200にしてOKします




※今回はステップがないため、デッキの高さをH200にしてステップの変わりにします。



⑤ 2段目をWクリックします。

⑥ フェンスを変更して、OKします。



完成図

