


レイヤは「注釈」


方法5：寸法線を書く



「寸_1000」を配置する




-1：レイヤを「注釈」にし、画面左下のパレットから「寸_1000」を画面上へドラッグします。



矢印の先を寸法線を配置したい図形に合わせて離します。


寸法線が配置されました。

【寸法線の数値が合わないときは・・・】



寸法線が図形に合わなかった場合は長さや表示数値を調整します。

寸法線の数値をダブルクリックします。



【実寸】で寸法線の長さ、【表示寸法】で表示用の長さが設定できます。

その他の詳しい設定についてはユーザーサイト マニュアル デジタルマニュアル リファレンス eE-CAD8 or 7 注釈を参照してください。